

日常点検チェックリスト

分類	項目	点検方法	チェック欄	整備が必要な状態
車の外から！	タイヤ	① タイヤの接地部を見る		極端にたわんでいる
		② タイヤの表面を見る		亀裂や損傷がある 片側が異常に摩耗 横縞状に摩耗 ミソが浅い（スリップサインが出ている）
	ライト ウinker	③ ライトやウinkerをつける		点灯しない
		④ 汚れの確認		汚れている
運転席で！	ブレーキ ペダル	① エンジンかけた状態でブレーキペダルを数回踏みこむ		踏みこたえが柔らかい
		② 踏み込んだ時のブレーキと床板との隙間を調べる		隙間が少ない（通常80mm前後）
	パーキング ブレーキ	③ パーキングブレーキレバー（またはペダル）をしっかりと引き上げる（踏み込む）		引きしろ（踏みしろ）が多い
	エンジンの かかり具合	④ エンジンかける		スムーズにかからない 異常な音がする アイドリング状態で回転数にムラがある
	ウォッシャー液	⑤ ウォッシャー液を噴射する		ワイパーの動作範囲外まで噴射される ワイパーに噴射される
	ワイパーの拭き	⑥ ウォッシャー液を噴射してワイパーを動かす		低速から高速に切り換えがうまくいかない スジ状の拭き残しが多数ある
エンジン！	ブレーキ液	① リザーバタンクの液量の確認		下限ラインまでしかブレーキ液がない
	バッテリー液	② バッテリーの各槽のバッテリー液の量を確認		バッテリー液の量が少ない
	ウォッシャー液	③ ウォッシャータンクのウォッシャー液の量を確認		半分以下までしかウォッシャー液がない
	冷却水	④ レジエーターリザーバタンクの冷却水の量を確認		下限ラインまでしか冷却水がない
	エンジンオイル	⑤ オイルレベルゲージでオイルの量を確認		下限ラインまでしかオイルが付着していない

万が一、日常点検の結果、整備が必要な状態を確認されましたらお気軽にご相談ください。

連絡先：0124-22-3335
株式会社 芦別モータース